

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JWI-3000C



- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. นำสิ่งของที่ต้องการ SAMPLE วางบนจานชั่ง
2. กดตัวเลขตามจำนวนชิ้นงานที่ชั่ง กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก และจำนวนชิ้นงาน
3. เติมชิ้นงานลงไปเรื่อยๆ อ่านค่าตามหน้าจอ

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก เฉพาะสินค้า ไม่รวมภาชนะ

- **การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)**

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะโชว์  กระพริบ
2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก ซ้าย-ขวา กด  หรือ  เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าของภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึก
3. เมื่อต้องการยกเลิกการหักค่าภาชนะล่วงหน้า กด  เพื่อเป็นการยกเลิก


- **การนับชิ้นงาน (Counting)**

1. นำชิ้นงานที่นับไว้วางบนเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลขเท่ากับจำนวนชิ้นงานที่วางบนจานชั่ง
3. กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก, น้ำหนักต่อหน่วย, จำนวน
4. เมื่อต้องการยกเลิก นำสิ่งของออกจากจานชั่ง แล้วกด 

- **การตั้งค่า HI (Upper Limit)**

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระพริบ กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้ กด 

● การตั้งค่า LO (Lower limit)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระพริบ กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก ซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้ กด 

หมายเหตุ : หากต้องการยกเลิก การตั้ง HI-LO กด  ค้าง และ  และ 

● การบันทึกการบวกสะสม (Accumulation)

- นำสิ่งของวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ ADD 01 นำสิ่งของออก
- นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง วางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ ADD 02 นำสิ่งของออก

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเรียกดูการบันทึกค่าสะสม กด  และถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม กด  และตามด้วย 

● การบันทึกค่าน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight Memory)

- ใส่ค่าน้ำหนักต่อชิ้น แล้วกด  หน้าจอโชว์ C-ID01 กระพริบ กด 
- กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อเป็นการลดตัวเลข
- เมื่อตั้งค่าได้แล้วกด 

● การเรียกดูค่าน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight Calling-Out)

- กด  หน้าจอโชว์ C-IDXX กระพริบ
- กด กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อเป็นการลดตัวเลข

3. เมื่อเลือกได้แล้ว กด 

● วิธีการตั้งพิกัด ค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก

1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์พิกัดเดิม

300.00

CAP

KG

2. กด  หรือ  เพื่อเลือกพิกัด (กด  หรือ  เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด  เพื่อเป็นการตั้งค่าพิกัด)

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์

0.02

DIV

KG

3. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด  เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด กด  หน้าจอโชว์

CAL

--

KG

4. กด  เพื่อเป็นการ CALO ZERO และหน้าจอโชว์

100.00

On 1

KG

5. วางค้อนตามน้ำหนักหน้าจอ แล้วกด  หน้าจอโชว์

100.00

On 2

KG

6. วางค้อน 2 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์

100.00

On 3

KG

7. วางค้อนเต็มพิกัด กด  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์ PASS

8. ยกค้อนออก