

คู่มือการใช้เครื่องชั่ง

รุ่น JKH



การติดตั้งเครื่องชั่ง (INSTALLATION & PRECAUTIONS)

1. อย่าวางเครื่องชั่งไฟฟ้าบริเวณที่มีลมแรง, บริเวณที่มีการสั่นและบริเวณที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิทันทีหรือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก เช่น จาก 15°C เป็น 30°C หรือจาก 30°C เป็น 15°C ถ้าต้องการใช้อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง ควรจะทิ้งเครื่องชั่งไฟฟ้าที่อุณหภูมินั้นประมาณ 15 นาที
2. อย่าให้แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง
3. อย่าใช้สารเคมี เบนซิน หรือทินเนอร์ ล้างบริเวณที่เป็นพลาสติก
4. ปรับระดับของเครื่องชั่งไฟฟ้า วางบริเวณพื้นเรียบ และใช้ขาตั้งแตะกับพื้น
5. เมื่อสวิตช์อยู่ตำแหน่ง OFF ให้ปรับเป็น ON (อยู่ใต้เครื่องชั่ง)

คุณสมบัติของเครื่องชั่ง

1. ปิดหน้าจออัตโนมัติ (Auto power off)
2. นับจำนวนได้ (Simple piece counting)
3. รู้น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักรวม (Net Weight /Gross Weight)
4. มีปุ่มหักภาชนะ, ศูนย์และ mode นับจำนวน (Tare, Zero, PCS mode Functions)
5. สามารถรู้น้ำหนักหน่วยอื่นได้

Function Keys

-  สวิตช์ปิด – เปิด
-  กดให้มีค่าศูนย์
-  เพื่อคูนน้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม
-  เพื่อเลือก kg/g/lb.oz/pcs
-  หักน้ำหนักภาชนะ

การนับจำนวน (Operation for Simple Counting)

1. กด  เพื่อเลือก pcs
2. กด  เพื่อเลือกจำนวน sampling $S=10, S = 25, S = 50, S = 100$
3. วางวัตถุตามจำนวนที่เลือก Sampling และกด 
4. CAL แสดงหน้าจอ จากนั้นจะขึ้นหน้าจอตามจำนวนที่ sampling ไว้เพื่อความถูกต้องในการนับ ควรจะ sampling ที่จำนวนมาก
5. เป็นการเสร็จสิ้นการ simple counting จากนั้นวางวัตถุที่ชั่งได้